

MAGIC HOLDER®

FIXING INSTRUCTION

1. Place the Magic Holder® on the selected wall position with the arrow pointing upward.
2. Make sure the unit is high enough above the floor to allow for hanging broom handles (allow approx. 4 feet 6 inches clearance).
3. Keeping the top of the unit level, push a thin pencil or a nail through the screw holes and mark the positions on the wall.
4. Drill **7/32"** holes at the screw positions, insert the plastic wall plugs (included) and hammer these into the holes until flush with the wall surface.
5. Place the Magic Holder® into position so the screw holes are aligned with the wall plugs, insert the screws (included) and screw in until firm.
6. If fixing into a wood surface, follow steps 1, 2 and 3, then drill only **7/64"** (2.78mm) holes and firmly screw unit directly to wall (without using plastic plug).

INTRUCCIONES PARA FIJARLO

1. Coloque el Magic Holder® en la posición seleccionada de la pared con la flecha apuntado hacia arriba.
2. Asegúrese que la unidad esté suficientemente alta para permitir colgar escobas (permite aprox. 4' 6" pulgadas (135 cm) de espacio).
3. Manteniendo el tope de la unidad a nivel, inserte un lápiz o clavo a través de los agujeros, o use un molde para marcar la pared.
4. Perfore agujeros de **7/32"** de pulgada (6mm) en las posiciones de los tornillos, inserte los tacos plásticos (incluidos) y martílleelos en los agujeros hasta que queden al nivel de la pared.
5. Coloque el colgador Magic Holder® en posición, alineando los agujeros de los tornillos con los tacos, inserte los tornillos (incluidos) y atornille hasta que quede firme.
6. Para fijar el colgador en una superficie de madera, siga los pasos del 1 al 3, luego perfore agujeros de **7/64"** de pulgada (2.78mm) y atornille firmemente la unidad a la pared (sin usar los tacos plásticos).

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Placer le Magic Holder® dans la position désirée contre le mur avec la flèche indiquant le haut.
2. Bien veiller à ce que l'ensemble soit assez haut afin de pouvoir y laisser pendre des manches de balais (laisser environ 4 pieds 6 pouces d'espace).
3. Tout en gardant le haut de l'ensemble de niveau, introduire un petit crayon ou un clou à travers les trous des vis et marquer l'emplacement sur le mur.
4. Percer des trous de **7/32"** de pouce à l'emplacement des vis, insérer les bouchons en plastique pour le mur (inclus) et les enfoncer au marteau jusqu'à ce qu'ils soient de niveau avec la surface du mur.
5. Placer le Magic Holder® dans la bonne position de façon à ce que les trous des vis s'alignent avec les bouchons, insérer les vis (incluses) et visser fermement.
6. Si vous montez le Magic Holder® dans du bois, suivez les instructions de 1 à 3, ensuite percez uniquement des trous de **7/64"** de pouce (2.78mm) et vissez fermement l'ensemble directement au mur (sans utiliser les bouchons en plastique).



Directions:

1. To use Magic Holder®, simply insert the handle into one of the Magic Holder® slots and move downward slightly. A rolling ball grips it securely.
2. To remove an item, lift the handle slightly upwards and pull it out of the slot.

Direcciones:

1. Para usar el Magic Holder®, simplemente inserte el mango dentro de las ranuras del Magic Holder® y muévelo un poco hacia abajo. Una bolilla rodante lo sostendrá seguramente.
2. Para remover el artículo, levante el mango un poco y tire para sacarlo de la ranura.

Mode d'Emploi:

1. Pour utiliser le Magic Holder®, tout simplement insérer le manche dans une des fentes du Magic Holder® et légèrement glisser vers le bas. Un roulement à bille le retiendra fermement en place.
2. Pour retirer, légèrement lever le manche vers le haut et le retirer hors de la fente.